

KompositZaun

Montageanleitung Gartentor (an Stahlpfosten)



A-B A) Der erste Pfosten wird bis in frostfreie Tiefe (80-90 cm) eingegraben. Es ist sicherzustellen, dass der Untergrund tragfähig und die Erde nicht locker ist. Der Pfosten wird im Lot und in der Höhe ausgerichtet (ca. 3 cm über der gewünschten Höhe des Zaunfelds), und das Loch um den Pfosten wird bis ca. 5 cm unter Geländeoberkante mit Beton verfüllt. Der Beton wird zu einer Konsistenz ähnlich wie Apfelmus angemischt. Nach dem Einfüllen des Betons wird geprüft, dass der Pfosten im Lot steht und den korrekten Abstand hat. Ggf. werden Streben am Pfosten angebracht, um ihn zu fixieren. Danach wird ein Stab in den Beton gesteckt und im Beton auf und ab vibriert, bis dieser wieder flüssig wird. So fließt der Beton in eventuelle Hohlräume im Erdreich. Erneut prüfen, ob der Pfosten im Lot und im korrekten Abstand steht. Bei starkem Absacken wird Beton nachgefüllt. Nach dem Aushärten des Betons darf sich der Pfosten nicht mehr verschieben lassen! **(B)** Der nächste Pfosten wird wie unter A eingegraben. Der Abstand zwischen den Pfosten muss bei Standardtoren 111,5 cm betragen.



C D (C) Die Scharnierschiene wird montiert. Ausrichten, vorbohren und mit selbstschneidenden Schrauben festschrauben. Die Anschlagschiene wird entsprechend montiert. (D) Die Scharnierbolzen an der Seite des Tors ggf. justieren und die Sicherungsbolzen abschrauben.



E F (E) Das Tor wird in die Scharniere eingehängt und mit den Sicherungsbolzen befestigt. (F) Prüfen, ob die Schlossfalle richtig herum sitzt, ggf. korrigieren. Die PDF-Anleitung zum Schloss hier herunterladen.



G H (G) Wenn der Abstand vom Tor zum Anschlagbügel nicht passt oder das Tor nicht gerade hängt, werden die Scharnierbolzen justiert (das Tor wird dazu abgenommen). (H) Die Innensechskantschrauben am Rahmen herausdrehen (zwei oben und die beiden obersten auf jeder Seite).



I (I) Die inneren U-Schienen werden herausgekippt, und die obere U-Schiene wird entfernt, sodass es oben offen ist. Die WPC-Bretter ggf. in der Länge anpassen und in die U-Schienen einsetzen (5-7 mm Luft an den Enden und zur oberen Schiene lassen). Das unterste und oberste Brett ggf. längs anpassen, damit die Reihen in der Höhe zum Zaun daneben passen. Zum Schluss die obere U-Schiene einsetzen. Die gefüllten U-Schienen werden nun wieder eingekippt, und die Innensechskantschrauben werden wieder eingedreht. Zuletzt (falls nicht schon geschehen) wird der Griff montiert. GEWÄHRLEISTUNG: Bitte beachten Sie, dass die Gewährleistung erlischt, wenn ein oder mehrere Pfosten verschoben sind – gleich aus welchem Grund! KompositZaun Montageanleitung Gartentor (an Stahlpfosten), Stand: 12.12.2023