

KompositZaun

Montageanleitung Zaun mit verzinkten/ pulverbeschichteten Stahlpfosten mit Fußplatte A) Alle Pfosten müssen auf einem festen und tragfähigen Untergrund montiert werden (Pflastersteine, Beton o. Ä.). B) Alle Löcher der Fußplatte anzeichnen und mit 6 mm Betonbohrer vorbohren. C) Der erste Pfosten wird mit den mitgelieferten Betonschrauben festgeschraubt und im Lot ausgerichtet. D) Der Abstand zum nächsten Pfosten wird mit einer Ober-/Unterschiene festgelegt; die Punkte B und C werden wiederholt, bis alle Pfosten montiert sind. E) Wird eine andere Länge der Zaunfelder gewünscht, können sowohl U-Schienen als auch Bretter gekürzt werden. Schnittstellen an den U-Schienen sollten jedoch immer mit Zinkspray oder Lack nachbehandelt werden, da sich sonst Rost bilden kann. F) Kein Pfosten darf sich verschieben lassen! G) Die Seitenschienen werden mit Schraubzwingen in der richtigen Höhe fixiert. Das geschlossene Ende muss nach unten zeigen. Verwenden Sie die Unterschiene oder ein Abstandsbrett und eine Wasserwaage, um die Höhe zu kontrollieren. H) Die Seitenschienen werden mit selbstschneidenden Schrauben an den Stahlpfosten festgeschraubt. Die Schrauben schneiden ohne Vorbohren in Stahl; zur Erleichterung der Montage kann jedoch vorgebohrt werden. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an – der Schraubenkopf könnte sonst abreißen. Nutzen Sie am besten die Drehmomenteinstellung des Akkuschaubers. I) Die Unterschiene wird montiert, indem sie um die Seitenschiene gelegt und in allen vier Ecken festgeschraubt wird. Für die Montage schwarzer pulverbeschichteter Unterschienen empfehlen sich schwarze selbstschneidende Schrauben mit Gummidichtung. J) Füllen Sie die WPC-Bretter in die U-Schienen – schneiden Sie ggf. eine kleine Aussparung in das unterste Brett, um Platz für die Schraube der Unterschiene zu schaffen. K) Passen Sie das oberste WPC-Brett so an, dass es min. 5 mm unter der Oberkante der Seitenschiene endet. L) Die Oberschiene wird montiert und mit Schrauben in allen vier Ecken befestigt. Für die Montage schwarzer pulverbeschichteter Oberschienen empfehlen sich schwarze selbstschneidende Schrauben mit Gummidichtung. M) Zum Abschluss die Kappen auf den Pfosten montieren. Allgemein: Es wird empfohlen, die Stahlteile bis zur Montage trocken zu lagern, da Feuchtigkeit die Oberfläche der Verzinkung angreifen und Weißrost oder Flecken verursachen kann. Lagern Sie die Teile nicht direkt auf dem Boden oder auf feuchtem Holz, da dies Flecken in der Verzinkung hinterlässt. Es wird empfohlen, die Schutzverpackung (sofern mitgeliefert) an pulverbeschichteten Teilen zu belassen, um das Risiko von Kratzern zu minimieren, und die Teile auf Paletten oder einer Unterkonstruktion zu lagern, um Sand und Schmutz zu vermeiden, die Kratzer verursachen können. Für die Montage schwarzer pulverbeschichteter Unter- und Oberschienen empfehlen sich schwarze selbstschneidende Schrauben mit Gummidichtung. Werden die Teile geschnitten oder geschliffen, muss die Schnittfläche mit rostschützendem Zinkspray bzw. schwarzem Lack behandelt werden. Metallspäne vom Bohren oder Trennschleifen sind von den Teilen sowie von Fliesen oder Pflaster zu entfernen, da sie Rostflecken verursachen. GEWÄHRLEISTUNG: Bitte beachten Sie, dass die Gewährleistung erlischt, wenn ein oder mehrere Pfosten verschoben sind – gleich aus welchem Grund! KompositZaun Montageanleitung Stahlpfosten mit Fußplatte, aktualisiert am 27.08.2024