

KompositZaun

Montageanleitung WPC-Bretter mit Nut und Feder Allgemeine Infos:

KompositZaun WPC-Bretter mit Nut und Feder sind für Zaun/Verkleidung bestimmt und nicht für belastete Flächen.

Der Untergrund muss stabil und trocken sein und eine Belüftung der KompositZaun WPC-Bretter mit Nut und Feder ermöglichen.

Von der Montage von KompositZaun bei Materialtemperaturen unter 10 Grad wird generell abgeraten.

KompositZaun Produkte bis zur Montage trocken halten und vor Sonnenlicht schützen.

KompositZaun haftet nicht für Folgen falscher Lagerung, Montage oder Nutzung.

Als Zaun:

KompositZaun WPC-Bretter mit Nut und Feder werden entweder montiert

- a) in einem Rahmen aus Stahl-U-Schienen auf Komposit-/Stahlpfosten (siehe Montageanleitung Stahlpfosten und U-Schienen) oder
- b) in Komposit-Nutpfosten (siehe Montageanleitung Nutpfosten und Ober-/Unterbretter).

KompositZaun WPC-Bretter mit Nut und Feder werden mit insgesamt 5-7 mm Luft zu Pfosten/Seitenschienen sowie 5 mm Luft unter Oberschiene/Overbrett montiert – wegen Ausdehnung und Schrumpfung bei Temperaturänderungen.

Werden KompositZaun WPC-Bretter mit Nut und Feder als Zaun genutzt, darf zwischen zwei Pfosten nur ein Brett (max 222 cm) liegen.

Bei Zaunmontage an exponierten Stellen wird empfohlen, in jedem dritten Brett einen Stahlkern zu montieren.

Als Verkleidung:

KompositZaun WPC-Bretter mit Nut und Feder sollten alle 100 cm oder öfter befestigt werden.

KompositZaun WPC-Bretter mit Nut und Feder werden mit 2-4 mm Luft an den Stößen und zu angrenzenden Bauteilen montiert – wegen Ausdehnung/Schrumpfung bei Temperaturänderungen.

Vor dem Verschrauben in KompositZaun muss IMMER vorgebohrt werden, und – erneut wegen Ausdehnung/Schrumpfung bei Temperaturänderungen – empfehlen wir, etwas größere Löcher zu bohren und rostfreie, farbige Fassadenschrauben mit großem Kopf zu verwenden. Achten Sie auf eine gleichmäßige, saubere Anordnung der Schrauben. Diese Schrauben sind leider nicht bei KompositZaun erhältlich.